

# Vedlikehold og rengjøring av fronter/dekorer

## Laminatfronter

### Alminnelig rengjøring:

Overflaten rengjøres med en ren klut som er godt oppvridd i mildt såpevann. Etterpå tørkes overflaten godt med en ren og tørr klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler som inneholder skurepulver, stålull, nylonssvamper e.l.

Med en lett fuktig melaminsvamp vil man kunne fjerne eventuelle sorte striper og andre vanskelige flekker. Bør ikke brukes daglig.

## Melamin/dekor fronter

### Alminnelig rengjøring:

Overflaten rengjøres med en ren klut som er godt oppvridd i mildt såpevann. Etterpå tørkes overflaten godt med en ren og tørr klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler som inneholder skurepulver, stålull, nylonssvamper e.l.

Med en lett fuktig melaminsvamp vil man kunne fjerne eventuelle sorte striper og andre vanskelige flekker. Bør ikke brukes daglig.

## Malte MDF-fronter

### Alminnelig rengjøring:

Overflaten rengjøres med en ren klut som er godt oppvridd i mildt såpevann. Etterpå tørkes overflaten godt med en ren og tørr klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler som inneholder skurepulver, stålull, nylonssvamper e.l.

Malte fronter vil alltid være litt mere «ru» der hvor platen er bearbeidet, f.eks. på kanter og gripelister.

## Heltre- og finerte fronter

### Alminnelig rengjøring:

Overflaten rengjøres med en ren og tørr klut. Flekker som ikke kan fjernes på denne måten, kan rengjøres med en klut som er godt oppvridd i mildt såpevann. Etterpå tørkes overflaten godt med en ren og tørr klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler som inneholder skurepulver, stålull, nylonssvamper e.l.

## Oljede heltrekanter

Overflaten rengjøres med en klut som er godt oppvridd i mildt såpevann. Etterpå tørkes overflaten godt med en ren og tørr klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler som inneholder skurepulver, stålull, nylonssvamper e.l.

## Beskyttelsesfilm

Er det en beskyttelsesfilm på fronten, bør denne først fjernes etter at dørene er ferdig montert. Bruk en fingernegl til å fjerne beskyttelsesfilmen – start i et hjørne. Bruk aldri kniv eller andre skarpe gjenstander. Eventuelt resterende lim kan med forsiktighet fjernes med en lett fuktig melaminsvamp.